

# SWB WALLBOX KOMFORT

## ABL eMH1 und Standsäule

Mit swb Wallbox komfort können Sie Ihr Fahrzeug zuhause aufladen und stets mit bis zu 100 Prozent Energie starten. Profitieren Sie von unserem umfangreichen Leistungspaket rund ums Aufladen.

swb bietet Ihnen mit swb-Wallbox komfort und der auf einer Standsäule montierten Wallbox ABL eMH1 ein Rundum-sorglos-Paket, mit dem Sie ganz einfach und sicher Ihr Elektrofahrzeug zuhause laden können.

Wir übernehmen für Sie alle Leistungen rund um Lieferung, Montage, Anschluss an Ihre Hausinstallation und Inbetriebnahme. So erhalten Sie ein Produkt aus einer Hand zu der von Ihnen gewählten monatlichen Zahlungsvariante.

ZUHAUSE,  
UNTERWEGS,  
ÜBERALL.  
STROMTANKEN  
MIT SWB.

### Unsere Leistungen für Sie

- > Lieferung einer Wallbox ABL eMH1 mit Ladekabel und zugehöriger Standsäule
- > Montage einer Standsäule auf einem bauseitig nach swb-Vorgaben vorbereitetem Fundament und Montage der Wallbox auf der Standsäule
- > Anschluss an Ihre bestehende Hausinstallation
- > Lieferung und Verlegung einer elektrischen Zuleitung von Ihrem Sicherungskasten/Verteiler zur Wallbox bis zu einer Länge von 10 Metern auf Putz einschließlich eines erforderliche Wanddurchbruches
- > Inbetriebnahme und Funktionstest



Auf Standsäule montierte  
Wallbox ABL eMH1

## Technische Ausstattung

- > Bis zu fünfmal schnelleres Laden als an der Schuko-Steckdose
- > Sicher und schnell bis zu dreiphasig 16 A laden (einstellbar 3,7 bis 11 kW; je nach verfügbarer Leistung/ Absicherung Ihres Hausanschlusses)
- > Inklusive FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung
- > Kabellänge ca. 6 m mit festangeschlagenem Typ 2-Stecker von Mennekes
- > Maße Wallbox (H x B x T) 27,2 cm x 22,1 cm x 11,6 cm
- > Maße Standsäule (H x B x T) 164,7 cm x 28,5 cm x 18 cm

Über erforderlichen installationsmäßigen Zusatzaufwand zum Betrieb der Wallbox, z. B. Ertüchtigung der Hausinstallation wegen Alters, benötigte Schutzinstallationen oder bei zusätzlichen Verbrauchern mit hohen Dauerleistungen, Kabellängen über 10 m, Brandabschottungen, Fundament für die Standsäule etc., sprechen Sie bitte direkt mit dem für die Installation durch swb beauftragten Elektrofachbetrieb. Dieser wird die Zusatzleistungen direkt mit Ihnen abrechnen.

Unsere Online-Services für Sie:  
[www.swb.de/mein-sw-b-energie](http://www.swb.de/mein-sw-b-energie)



swb Service-App –  
die wichtigsten swb-Services  
in einer App.



swb über WhatsApp erreichen –  
schreiben Sie uns unter  
0151 195 359 01

swb Vertrieb Bremen GmbH  
Postfach 10 78 03 | 28078 Bremen  
swb-Servicecenter (Mo.–Fr., 9.00–18.00 Uhr):  
T 0421 359-2658 | F 0421 359-2925

swb Vertrieb Bremerhaven GmbH & Co. KG  
Postfach 10 12 80 | 27512 Bremerhaven  
swb-Servicecenter (Mo.–Fr., 9.00–18.00 Uhr):  
T 0471 477-2222 | F 0471 477-2223

Ihre Nachricht an uns:  
[www.swb.de/kontakt](http://www.swb.de/kontakt)  
[www.swb.de](http://www.swb.de)

swb mal anders:

